

# **Hisense F17 Pro**

## **Mode d'emploi**

Fabricant:

Hisense Communications Co., Ltd.

Adresse: 218 Qianwangang Road, Qingdao Economic & Technological Development Zone, Qingdao, China

Importateurs:

Hisense France SAS

Hisense Iberia, S.L.U

Hisense Italie S.r.l

Hisense Afrique du Sud

## Table des matières

<b>Dispositif médical</b>	<b>3</b>
<b>Sécurité routière</b>	<b>4</b>
<b>Alimentation électrique et chargement</b>	<b>4</b>
<b>Débit d'absorption spécifique (DAS)</b>	<b>5</b>
<b>Recommandations afin de réduire l'exposition de l'utilisateur aux rayonnements</b>	<b>5</b>
<b>Conformité</b>	<b>5</b>
<b>1 Informations générales</b>	<b>7</b>
<b>2 Votre téléphone</b>	<b>9</b>
<b>3 Démarrage</b>	<b>10</b>
<b>4 Utilisation du menu</b>	<b>14</b>
<b>5 Annexe</b>	<b>19</b>
<b>Déclaration de conformité de l'UE (DoC)</b>	<b>21</b>

## Consignes de sécurité

Veillez lire attentivement les consignes de sécurité pour vous assurer de l'utilisation correcte de votre téléphone mobile.

- Ne démontez pas, ne modifiez ou ne réparez pas l'appareil ou la batterie vous-même, sinon la garantie deviendra invalide.
- N'utilisez que des batteries, des chargeurs, des accessoires et des fournitures agréés par Hisense.
- Ne heurtez pas, ne lancez pas, ne perforez pas votre téléphone mobile. Évitez de laisser tomber, d'écraser ou de plier votre téléphone portable.
- N'utilisez pas votre téléphone portable dans un environnement humide.
- La température de fonctionnement doit être comprise entre 0°C ~ +40°C.
- N'exposez pas votre appareil à des endroits présentant des produits explosifs et inflammables.
- N'allumez pas votre téléphone mobile, lorsqu'il est interdit de l'utiliser.
- Par mesure de sécurité routière, seul un passager, et non le conducteur, devrait manipuler le périphérique lorsque la voiture est en mouvement.
- Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil; n'utilisez pas d'eau, d'alcools, de détergents ou de produits chimiques.
- Veuillez sauvegarder toute donnée importante, car la réparation ou d'autres causes peuvent entraîner des pertes de données.
- Ne pas débrancher l'appareil pendant les opérations de formatage de mémoire ou de transfert de fichiers, cela peut causer une défaillance du programme ou des dégâts de fichiers.
- Gardez le téléphone, la batterie et le chargeur hors de la portée des enfants pour les empêcher de les avaler ou de se blesser par accident. Les enfants ne doivent utiliser l'appareil que sous la surveillance d'un adulte.
- Respecter toutes les règles et réglementations applicables aux téléphones mobiles, dans les hôpitaux et les établissements de soins de santé.
- Utilisez uniquement la batterie et le chargeur fournis avec le produit.
- Pour éviter tout dommage auditif, n'écoutez pas à un niveau de volume élevé pendant de longues périodes.
- Ne jetez pas de téléphones ou des piles usagées dans une poubelle domestique.
- Le téléphone ne doit pas être connecté à une interface USB de la version 2.0.



**MISE EN GARDE: RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN TYPE INCORRECT. ÉLIMINEZ LES PILES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.**

## Dispositif médical

- Respecter toutes les règles ou règlements des hôpitaux et des établissements de soins de santé.
- Votre téléphone contient des radios qui émettent des champs électromagnétiques. Ces champs électromagnétiques peuvent interférer avec les stimulateurs cardiaques ou d'autres dispositifs médicaux.
- Si vous portez un stimulateur cardiaque, une distance d'au moins 20 cm doit être maintenue entre votre stimulateur cardiaque et votre téléphone.
- Si vous pensez que votre téléphone interfère avec votre stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif médical, cessez d'utiliser votre téléphone et consultez votre médecin pour obtenir des informations spécifiques à votre dispositif médical.
- Lorsque vous effectuez des activités répétitives telles que taper sur un clavier ou jouer sur votre téléphone, vous pouvez éprouver des malaises occasionnels au niveau des mains, des bras, des poignets, des épaules, du cou ou d'autres parties de votre corps. Si vous ressentez un malaise, cessez d'utiliser votre

téléphone et consultez votre médecin.

## Sécurité routière

- Vérifiez les lois et les règlements locaux concernant l'utilisation du téléphone.
- Respecter toutes les lois locales. Toujours garder les mains libres pour manipuler le véhicule pendant la conduite. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité routière.
- Quittez la route et se garer avant d'émettre ou de répondre à un appel si les conditions de conduite l'exige.
- L'énergie Rf peut affecter quelques systèmes électroniques dans votre véhicule comme les autoradios et l'équipement de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, n'obstruez pas avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il peut causer un échec de coussin gonflable ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- • Si vous écoutez de la musique, veuillez régler le volume à un niveau raisonnable de telle sorte que vous soyez conscient de votre environnement. Ceci est d'une importance particulière lorsque vous êtes près des routes.
- • L'utilisation de votre téléphone, dans certaines circonstances, peut vous distraire et vous exposer à un danger. Respecter les règles qui interdisent ou limitent l'utilisation du téléphone ou de casques (par exemple, éviter d'envoyer des messages texte en conduisant une voiture ou d'utiliser le casque en pédalant).

## Alimentation électrique et chargement

- Charger votre téléphone avec le câble USB fourni et l'adaptateur secteur. L'utilisation d'un adaptateur ou d'un câble incompatibles peut provoquer des dommages permanents à votre téléphone.
- L'adaptateur secteur devra être placé à proximité du téléphone et être facilement accessible.

Nom du modèle	TPA-97050100VU
Entrée	100-240V~50/60Hz, 0,15A
Sortie	5,0V/1,0A

- Utiliser des câbles ou des chargeurs endommagés, ou charger en cas de présence d'humidité, peut provoquer un choc électrique.
- L'adaptateur secteur est prévu pour un usage intérieur uniquement.
- La prise de courant doit rester facilement accessible. La prise ne doit pas être bloquée pendant l'utilisation.
- Pour complètement déconnecter le téléphone du secteur, débrancher le câble CA/CC de la prise murale.
- Les adaptateurs secteur peuvent devenir chauds pendant l'utilisation normale, et un contact prolongé peut causer des blessures.
- Toujours assurer une ventilation adéquate autour des adaptateurs secteur lors de leur utilisation.
- La ventilation ne doit pas être entravée en couvrant les orifices de ventilation avec des objets (par exemple des journaux, des nappes, des rideaux, etc.) afin d'éviter la surchauffe et le dysfonctionnement. Maintenir une distance d'au moins 10 cm autour du téléphone.
- Le téléphone doit être utilisé dans un climat modéré.
- Ne pas brancher ou ne pas débrancher le port USB avec les mains mouillées, sinon cela peut causer un risque de choc électrique.
- Le téléphone est conçu avec une batterie interne rechargeable: n'exposez pas le téléphone à une

chaleur excessive comme la lumière du soleil, un feu ou quelque chose de similaire.

- La batterie contient des matériaux qui sont dangereux et nuisibles pour l'environnement. La batterie doit être recyclée ou éliminée séparément des ordures ménagères.

## **Débit d'absorption spécifique (DAS)**

- L'appareil est conçu pour répondre aux exigences en matière d'exposition aux ondes radio établies par l'Union Européenne. Ces exigences définissent une limite SAR de 2,0 W/kg en moyenne sur un tissu de dix grammes lorsque c'est utilisé sur la tête ou le corps, et une limite SAR de 4,0 W/kg en moyenne sur un tissu dix grammes lorsque c'est utilisé sur les membres. Ce produit a été testé et on a constaté que la valeur SAR maximale relevée était de 0,312 W/kg pour la tête, de 1,180 W/kg pour le corps, et de 2,921 W/kg pour les membres.
- Le niveau du DAS réel sera beaucoup plus bas que la valeur ci-dessus, puisque le produit a été conçu pour utiliser le minimum d'énergie pour une communication nécessaire avec la station de base.

## **Recommandations afin de réduire l'exposition de l'utilisateur aux rayonnements**

- Utilisez votre téléphone mobile dans de bonnes conditions de réception des signaux, afin de réduire la quantité de rayonnement reçue (surtout dans les parkings souterrains, au cours de trajets en train ou en voiture, etc.).

- Utilisez votre téléphone lorsqu'il reçoit le signal optimum (par exemple: nombre maximal de barres d'intensité du signal).

- Utilisez un kit mains libres.

En téléphonant, éloignez le téléphone de l'abdomen des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents.

## **Conformité**

Ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU.

VERSION DU MATÉRIEL: YK736-MB-V0.2

VERSION DU LOGICIEL: Hisense\_F17\_4G\_20\_S01\_20180205

Hisense\_F17\_4G\_XX\_S01\_YYYYMMDD

(XX signifie le numéro de série du marché mis à jour, YYYY signifie l'année de mise à jour, MM signifie le mois de mise à jour, DD signifie la date de mise à jour. "YYYYMMDD" commence à partir de 20180205.) Et la mise à jour de XXXYYYMMDD ne changera pas la conformité de ce produit concernant les fréquences radio

GSM850: 824MHz-894MHz; Puissance Max.: 33±2dBm

GSM900: 880MHz-960MHz; Puissance Max.: 33±2dBm

GSM1800: 1710MHz-1880MHz; Puissance Max.: 30±2dBm

GSM1900: 1850MHz-1990MHz; Puissance Max.: 30±2dBm

WCDMA B1: 1920MHz-2170MHz; Puissance Max.: 23±2,7dBm

WCDMA B2: 1850MHz-1980MHz; Puissance Max.: 23±2,7dBm

WCDMA B8: 880MHz-960MHz; Puissance Max.: 23±2,7dBm

FDD B1: 1920MHz-2170MHz; Puissance Max.: 23±2,7dBm

FDD B3: 1710MHz-1880MHz; Puissance Max.: 23±2,7dBm

FDD B5: 824MHz-890MHz; Puissance Max.: 23±2,7dBm

FDD B7: 2500MHz-2690MHz; Puissance Max.: 23±2,7dBm

FDD B8: 880MHz-960MHz; Puissance Max.:  $23 \pm 2,7$ dBm  
FDD B20: 830MHz-860MHz; Puissance Max.:  $23 \pm 2,7$ dBm  
TDD B38: 2570MHz-2620MHz; Puissance Max.:  $23 \pm 2,7$ dBm  
TDD B40: 2300MHz-2400MHz; Puissance Max.:  $23 \pm 2,7$ dBm  
WIFI: 2400MHz-2483,5MHz; Puissance EIRP: 20dBm  
Bluetooth: 2400MHz-2483,5MHz; Puissance EIRP: 10dBm  
GPS:  $1575,42 \pm 1,023$ MHz  
FM: 87,5MHz-108MHz

# 1 Informations générales

## 1.1 Profil

Veillez lire attentivement cette brochure afin de garder votre téléphone en parfait état.

Notre société peut apporter des changements à ce téléphone mobile sans préavis écrit et se réserve le droit final d'interpréter ses performances.

En raison de différents opérateurs de logiciels et de réseaux, l'affichage de votre téléphone peut être différent, consultez votre téléphone pour plus de détails.

## 1.2 Avertissement de sécurité et Attentions

### Alerte de sécurité

#### ➤ LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE D'ABORD

Ne pas utiliser le téléphone portable en conduisant. Utilisez un kit mains-libres, lorsque les appels sont interdits en conduisant. Dans certains pays, la numérotation ou la réception d'appels en conduisant est illégale!

#### ➤ ÉTEIGNEZ QUAND VOUS SÊTES DANS L'AVION

Les appareils sans fil peuvent provoquer des interférences dans les avions. L'utilisation d'un téléphone portable pendant le vol est illégale et risquée.

Veillez vous assurer que votre téléphone mobile est éteint pendant le vol.

#### ➤ ÉTEIGNEZ AVANT DE PÉNÉTRER DANS DES ZONES À RISQUES

Respectez strictement les lois, les codes et les règlements concernant l'utilisation des téléphones portables dans des zones à risque. Éteignez votre téléphone portable avant de pénétrer dans un endroit pouvant présenter un risque d'explosion, comme une station pétrolière, une cuve à mazout, une usine de produits chimiques ou un endroit où un dynamitage est en cours.

#### ➤ RESPECTEZ TOUS LES RÈGLEMENTS SPÉCIAUX

Respectez toutes les réglementations spéciales en vigueur dans n'importe quel domaine, tel que les hôpitaux et éteignez toujours votre téléphone chaque fois qu'il est interdit de l'utiliser ou, s'il peut causer des interférences ou présenter un danger. Utilisez convenablement votre téléphone portable à proximité d'appareils médicaux, tels que stimulateurs cardiaques, prothèses auditives et autres dispositifs médicaux électroniques, car cela peut causer des interférences avec ces appareils.

#### ➤ INTERFÉRENCES

La qualité de la conversation de tout téléphone portable peut être affectée par des interférences radio. Une antenne est incorporée à l'intérieur du téléphone mobile et elle se trouve sous le microphone. Ne touchez pas l'antenne pendant la conversation, pour éviter de détériorer la qualité de la conversation.

#### ➤ SERVICE QUALIFIÉ

Seul un personnel qualifié peut installer ou réparer le téléphone. Si vous installez ou si vous réparez vous-même le téléphone portable, cela peut entraîner un grand danger et violera les règles de garantie.

#### ➤ ACCESSOIRES ET BATTERIES

N'utilisez que des accessoires et des batteries homologués.

#### ➤ UTILISEZ RAISONNABLEMENT

Utiliser uniquement d'une manière normale et appropriée.

#### ➤ APPELS D'URGENCE

Assurez-vous que le téléphone est allumé et en service, entrez le numéro d'urgence, par ex. 112, puis appuyez sur la touche de numérotation. Donnez votre emplacement et indiquez brièvement votre situation. Ne terminez pas l'appel avant qu'on vous le dit de le faire.

**Remarque:** *Tout comme tous les autres téléphones mobiles, celui-ci ne prend pas en charge nécessairement toutes les fonctionnalités décrites dans ce manuel, à cause des problèmes de réseau ou de transmission radio. Certains réseaux ne prennent même pas en charge le service d'appel d'urgence. Par conséquent, ne comptez pas uniquement sur le téléphone mobile pour des communications urgentes, telles que les premiers secours. Veuillez consulter l'opérateur du réseau local.*

#### Précautions

Ce téléphone mobile est conçu convenablement avec art. Faites bien attention lorsque vous l'utilisez. Les suggestions suivantes vous aideront à garder votre téléphone portable en bon état pendant toute la période de garantie et à prolonger sa durée de vie:

- Gardez le téléphone mobile et tous ses accessoires hors de portée des enfants.
- Gardez le téléphone mobile au sec. Tenir à l'écart de la pluie, de l'humidité, de tout liquide ou autres substances susceptibles de provoquer la corrosion des circuits électroniques.
- Ne pas utiliser pas ou entreposer le téléphone mobile dans un endroit poussiéreux, pour éviter d'endommager les parties actives du téléphone mobile.
- Ne pas entreposer le téléphone mobile dans un endroit chaud. Une température élevée réduira la durée de vie des circuits électroniques et endommagera la batterie et certaines pièces en plastique.
- Ne pas entreposer le téléphone mobile dans un endroit frais. Car, il y aura formation d'humidité à l'intérieur du téléphone portable, ce qui endommagera les circuits électroniques lorsqu'on déplace le téléphone mobile vers un endroit à température constante.
- Ne pas projeter, ne pas taper ou secouer le téléphone portable, car cela pourrait détruire ses circuits internes et ses composants de haute précision.



## 2 Votre téléphone

### 2.1 Présentation du téléphone



### 2.2 Fonctions des touches

Le téléphone mobile est équipé des touches suivantes:

#### ◆ Touche d'alimentation

Une touche d'alimentation qui se trouve sur le côté droit du téléphone. Pendant l'utilisation du téléphone, vous pouvez appuyer sur cette touche pour verrouiller l'écran; si vous maintenez cette touche enfoncée, une boîte de dialogue d'options du téléphone apparaîtra. Ici, vous pouvez choisir de régler le mode profil, éteindre, redémarrer et éteindre le mode avion.

#### ◆ Touche de volume

La touche de volume se trouve sur le côté supérieur de la touche d'alimentation. Vous pouvez appuyer dessus pour régler le volume de la sonnerie.

### 2.3 Fonctions des icônes

#### ◆ Icône d'application récente

Touchez cette icône pour accéder aux applications que vous avez utilisées récemment;

#### ◆ Icon Accueil

Appuyez dessus pour ouvrir l'écran d'accueil. Si vous êtes en train de visualiser l'écran d'accueil prolongé de gauche ou de droite, appuyez dessus pour pouvoir accéder à l'écran d'accueil; Appuyez longuement sur cette icône pour accéder à Google dès maintenant;

#### ◆ Icône retour en arrière

Touchez cette icône pour revenir à l'écran précédent.

## 3 Démarrage

### 3.1 Installation de la carte SIM et de la batterie

Les cartes SIM contiennent des informations utiles, y compris votre numéro de téléphone mobile, PIN (Numéro d'identification personnel), PIN2, PUK (clé de déverrouillage du code PIN), PUK2 (clé de déverrouillage PIN2), IMSI (Identité internationale d'abonné mobile), des informations du réseau, des données de contacts et des données de messages courts.

Remarque:

*Après avoir éteint votre téléphone portable, attendez quelques secondes avant de retirer ou d'insérer une carte SIM.*

*Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez une carte SIM, car vous risquez d'endommager la carte SIM en la frottant ou en la pliant.*

*Gardez soigneusement le téléphone mobile et ses accessoires tels que les cartes SIM hors de portée des enfants.*

Installation

- ◆ Maintenez la touche d'alimentation enfoncée pendant un certain temps et sélectionnez mise hors tension.
- ◆ Retirez le couvercle arrière. Poussez le couvercle arrière, au-dessus de la batterie, vers le bas et retirez-le.
- ◆ Retirez la batterie.
- ◆ Insérez doucement la carte SIM dans son emplacement, avec la coupe d'angle de la carte alignée sur l'encoche de l'emplacement, en tant que petit guide d'icône, jusqu'à ce que la carte SIM soit mise en place.
- ◆ Mettez en place la batterie, avec ses contacts métalliques face aux contacts métalliques de son emplacement.

Remarque:

*La carte SD est un objet miniature et sa capacité de stockage peut être augmentée jusqu'à 128GB. Gardez-la hors de portée des enfants pour éviter qu'ils l'avalent!*

### 3.2 Chargement de la batterie

La batterie au lithium, livrée avec le téléphone portable, peut être mise en service immédiatement après avoir été déballée. Une batterie neuve aura une performance maximale après trois premiers cycles de charge complète/décharge complète.

Indication du niveau de la batterie:

- ◆ Votre téléphone mobile peut surveiller et afficher l'état de la batterie.
- ◆ Normalement, l'énergie encore disponible de la batterie est indiquée par l'icône du niveau de la batterie dans le coin supérieur droit de l'écran d'affichage.
- ◆ Lorsque l'énergie de la batterie est insuffisante, le téléphone mobile indique "Batterie faible".

Utilisation d'un adaptateur de voyage:

- ◆ Mettez la batterie dans le téléphone portable avant de charger la batterie.
- ◆ Connectez l'adaptateur du chargeur de voyage à la fente de recharge du téléphone portable. Assurez-vous que l'adaptateur est inséré convenablement.
- ◆ Insérez la fiche du chargeur de voyage à une prise de courant appropriée.
- ◆ Lors du chargement, si les icônes de charge affichent une maille entière, cela signifie que la batterie est complètement chargée.
- ◆ L'icône de la batterie ne clignotera plus une fois que la charge est terminée.

Remarque:

*Assurez-vous que la fiche du chargeur, la fiche du casque et la fiche du câble USB sont insérées dans le bon sens. En les insérant dans un mauvais sens, vous pouvez provoquer une panne de charge ou d'autres problèmes.*

*Avant la charge, assurez-vous que la tension et la fréquence standard de l'alimentation secteur locale correspondent bien à la tension nominale et à la puissance du chargeur de voyage.*

### **Optimisation de la durée de vie de la batterie**

Vous pouvez prolonger le temps de charge disponible de votre batterie, entre les charges, en désactivant les fonctionnalités dont vous n'avez pas besoin. Vous pouvez également surveiller la façon dont les applications et les ressources du système consomment l'énergie de la batterie.

Pour garantir une performance optimale de votre batterie, respectez les règles suivantes:

- ◆ Éteignez les radios que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas le Wi-Fi, Bluetooth ou GPRS, utilisez l'application Setting pour les éteindre.
- ◆ Baissez la luminosité de l'écran et définissez un délai d'écran actif plus court.
- ◆ Si vous n'en avez pas besoin, désactivez la synchronisation automatique pour Gmail, Calendrier, Contacts et autres applications.

Remarque: Appuyez sur l'icône Paramètres dans l'interface du menu principal > Batterie. L'écran Utilisation de la batterie fait une liste des applications qui utilisent la batterie, de la plus grande utilisation de la batterie à la plus petite. Le haut de l'écran affiche le temps écoulé depuis la dernière connexion à un chargeur ou, si vous êtes actuellement connecté à un, combien de temps vous avez utilisé la batterie avant de vous connecter à un chargeur. Ensuite, toutes les applications ou services qui ont utilisé la batterie, pendant ce temps, sont affichés, dans l'ordre, selon la quantité d'énergie utilisée. Appuyez sur une application de l'écran Utilisation de la batterie pour connaître les détails de sa consommation d'énergie. Différentes applications présentent différents types d'informations.

### **3.3 Liens vers les réseaux et les périphériques**

Votre téléphone peut se connecter à une variété de réseaux et de périphériques, y compris les réseaux mobiles pour la transmission de la voix et des données, les réseaux de données Wi-Fi et les périphériques Bluetooth tels que les écouteurs. Vous pouvez également connecter votre téléphone à un ordinateur, transférer des fichiers depuis la carte SD de votre téléphone et partager la connexion de données mobiles de votre téléphone via USB.

#### **Connexion aux réseaux mobiles**

Lorsque vous mettez une carte SIM dans votre téléphone, ce dernier est configuré pour utiliser les réseaux mobiles de votre fournisseur, concernant les appels vocaux et la transmission de données.

#### **Connexion aux réseaux Wi-Fi**

Le Wi-Fi est une technologie de réseau sans fil qui peut fournir un accès Internet à des distances allant jusqu'à 100 mètres, selon le routeur Wi-Fi et votre environnement.

Paramètres tactiles > Wi-Fi. Vérifiez le Wi-Fi pour l'allumer. Le téléphone scanne les réseaux Wi-Fi disponibles et affiche les noms de ceux qu'il trouve. Les réseaux sécurisés sont indiqués avec une icône Verrouillage.

*Remarque: Si le téléphone trouve un réseau auquel vous vous êtes connecté précédemment, il se connecte à celui-ci.*

Appuyez sur un réseau pour vous connecter à celui-ci. Si le réseau est ouvert, vous serez invité à confirmer que vous souhaitez vous connecter à ce réseau, en appuyant sur Connect. Si le réseau est sécurisé, vous serez invité à entrer un mot de passe ou d'autres informations d'identification.

## Connexion aux périphériques Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée que les périphériques peuvent utiliser pour échanger des informations sur une distance d'environ 8 mètres. Les appareils Bluetooth les plus courants sont les écouteurs pour faire des appels ou écouter de la musique, des kits mains libres pour les voitures et autres appareils portables, y compris les ordinateurs portables et les téléphones cellulaires.

Paramètres tactiles > Bluetooth. Vérifiez Bluetooth pour l'allumer.

Vous devez associer votre téléphone à un périphérique avant de vous connecter à celui-ci. Une fois que vous avez couplé votre téléphone avec un périphérique, ces derniers restent jumelés à moins que vous les dépareilliez.

Votre téléphone scanne et affiche les identifiants de tous les périphériques Bluetooth disponibles et à portée. Si l'appareil que vous souhaitez coupler n'est pas dans la liste, essayez de le détecter.

## Connexion à un ordinateur via USB

Vous pouvez connecter votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB pour transférer de la musique, des photos et d'autres fichiers entre la carte SD de votre téléphone (ou la mémoire flash ou la mémoire du téléphone) et l'ordinateur.

### 3.4 Utilisation de l'écran tactile

#### ◆ Conseils concernant l'écran tactile

##### ➤ Toucher

Pour agir sur les éléments de l'écran, tels que les icônes d'application et de configuration, pour taper des lettres et des symboles à l'aide du clavier à l'écran, ou pour appuyer sur les boutons à l'écran, vous les touchez tout simplement avec votre doigt.

##### ➤ Touchez et maintenez

Appuyez et maintenez enfoncé un élément de l'écran, en le touchant sans soulever votre doigt, jusqu'à ce qu'une action se produise. Par exemple, pour ouvrir un menu afin de personnaliser l'écran Accueil, vous touchez une zone vide sur l'écran d'accueil jusqu'à ce que le menu s'ouvre.

##### ➤ Traîner

Touchez et maintenez un objet pendant un moment, puis, sans lever le doigt, déplacez votre doigt sur l'écran jusqu'à ce que vous atteigniez la position cible.

##### ➤ Balayer ou faire glisser

Pour balayer ou faire glisser, vous déplacez rapidement votre doigt sur la surface de l'écran, sans faire de pause lorsque vous l'utilisez pour la première fois (de sorte que vous ne faites pas glisser un autre objet à la place). Par exemple, vous faites glisser l'écran vers le haut ou vers le bas pour faire défiler une liste.

#### ◆ Verrouillage de l'écran

Lorsque le verrouillage de l'écran dans le paramètre Sécurité est activé, appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour verrouiller le combiné. Cela permet d'éviter de toucher accidentellement des touches et d'économiser de l'énergie. Lorsque la fonction Veille, dans Ecran de réglage, est activée, après que le combiné a été inactif pendant la période présélectionnée, l'écran sera verrouillé automatiquement pour économiser de l'énergie.

#### ◆ Déverrouillage de l'écran

Appuyez sur la touche Power pour allumer le combiné. L'écran de verrouillage apparaît. Faites glisser vers la gauche/vers la droite pour ouvrir l'application caméra / téléphone. Faites glisser vers le haut pour déverrouiller l'écran, et l'écran, verrouillé la dernière fois, apparaîtra.

### 3.5 Utilisation du clavier à l'écran

Vous entrez du texte à l'aide du clavier à l'écran. Certaines applications ouvrent automatiquement le clavier. Dans d'autres, pour ouvrir le clavier, vous touchez un champ de texte où vous souhaitez entrer du texte. Vous pouvez également entrer du texte en parlant au lieu de taper le texte.

#### ◆ **Pour saisir du texte**

Touchez un champ de texte, et le clavier de l'écran s'ouvre. Certaines applications ouvrent automatiquement le clavier. Dans d'autres, pour ouvrir le clavier, vous touchez un champ de texte où vous souhaitez entrer du texte.

#### ◆ **Appuyez sur les touches du clavier pour taper.**

Les caractères que vous avez entrés apparaissent dans le champ de texte, avec, au dessous, des suggestions pour le mot que vous êtes en train de taper.

#### ◆ **Utilisez l'icône Supprimer pour effacer les caractères à gauche du curseur.**

Après avoir fini de taper, touchez l'icône Retour en arrière pour fermer le clavier.

### 3.6 Appels téléphoniques

#### ◆ **Composer un appel en utilisant un numéro de la liste des contacts**

Appuyez sur l'icône Téléphone ou sur l'icône de l'application du téléphone de l'écran Accueil, puis sélectionnez l'icône des Contacts. Balayez ou faites glisser vers le haut/vers le bas pour sélectionner le contact cible. Ensuite, vous pouvez toucher l'icône de numérotation pour émettre un appel.

#### ◆ **Composer un appel en utilisant un numéro dans le journal des appels**

Appuyez sur l'icône Téléphone ou sur l'icône de l'application téléphone de l'écran Accueil, puis sélectionnez l'onglet Journal des appels. Balayez ou faites glisser vers le haut/vers le bas pour sélectionner et touchez le contact cible. Ensuite, vous pouvez émettre un appel.

#### ◆ **Répondre aux appels entrants**

Faites glisser l'icône Réponse vers la droite pour répondre à un appel entrant.

Appuyez sur l'icône Fin pour terminer une conversation en cours.

Pour rejeter un appel entrant, faites glisser l'icône Fin vers la gauche.

#### ◆ **Gestion de plusieurs appels**

Si vous acceptez un nouvel appel lorsque vous êtes déjà en communication, vous pouvez faire glisser l'icône Réponse vers la droite pour répondre aux appels en cours.

## 4 Utilisation du menu

### 4.1 chrome

#### **votre navigateur sur chrome**

relier la page web à la recherche d'informations et de signet ton plat préféré des pages web d'y accéder facilement.

#### **robinet chromé**

inscrivez l'adresse dans la barre de recherche, et d'exploiter la méthode d'entrée clavier pour aller clé. vous pouvez accéder à des pages web; en outre, des signets, de multiples fonctions de commutation et de d'autres appuient la fenêtre.

### 4.2 Calculatrice

Vous pouvez utiliser cette calculatrice pour résoudre des problèmes simples ou utiliser ses opérateurs avancés pour résoudre des équations plus complexes.

Entrez les nombres et les opérateurs arithmétiques sur l'écran de base; faites glisser vers la gauche pour ouvrir l'écran amélioré; appuyez sur DEL pour supprimer le dernier numéro ou l'opérateur que vous avez entré. Appuyez et maintenez DEL pour supprimer tout ce qui est affiché.

### 4.3 Calendrier

Vous pouvez ouvrir le Calendrier pour afficher les événements que vous avez créés.

Appuyez sur l'icône Calendrier de l'interface du menu principal. Les événements de chaque compte, que vous avez ajouté à votre téléphone et que vous avez configuré pour synchroniser les calendriers, s'affichent dans Calendrier.

#### **Création d'un événement**

Vous pouvez utiliser Calendrier de votre téléphone pour créer des événements. Dans n'importe quelle vue du calendrier, appuyez sur l'icône du menu> un nouvel événement pour ouvrir un écran de détails d'événement pour un nouvel événement.

Entrez le titre de l'événement, l'heure et les détails supplémentaires facultatifs concernant l'événement. Touchez DONE à la partie supérieure droite de l'écran des détails de l'événement. L'événement est ajouté à votre calendrier.

#### **Synchronisation et affichage des calendriers**

Lorsque vous ajoutez un compte Google à votre téléphone, qui comprend un service de calendrier et que vous configurez ce compte pour synchroniser les événements du calendrier avec le téléphone, les événements de ce calendrier sont ajoutés et mis à jour dans le Calendrier du téléphone.

#### **Modifier les paramètres du calendrier**

Vous pouvez modifier les paramètres suivants pour savoir comment Calendrier affiche l'événement et comment il vous informe des événements à venir. Ouvrez une vue du Calendrier, appuyez sur l'icône du menu et appuyez sur les paramètres.

### 4.4 Caméra

Appuyez sur l'icône Caméra dans l'interface du menu principal ou sur l'écran d'accueil, l'appareil photo s'ouvrira en mode Paysager, prêt à prendre une photo. Dans ce mode, vous pouvez toucher l'icône inférieure pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo.

### 4.5 Horloge

toucher l'horloge icône dans le menu principal interface, ouvrir l'horloge, tu peux mettre le réveil,

monde, compte à rebours, le calendrier et les autres fonctions

#### 4.6 Contacts

**Créer un contact:** Appuyez sur l'icône, ajouter des contacts, dans la partie droite en bas, complétez les informations et enregistrez-les.

**Effacer un contact:** Appuyez longuement sur les contacts cibles. Appuyez sur l'icône du menu pour sélectionner **Supprimer** et **OK** pour supprimer les contacts.

Dans l'écran des contacts, appuyez sur l'icône du menu et vous pourrez effectuer les opérations suivantes:

**Contacts à afficher:** Vous pouvez sélectionner les contacts des différents groupes à afficher.

**Importer/exporter:** Vous pouvez importer/exporter les contacts de la carte SIM ou à partir de l'espace de stockage; vous pouvez également partager les contacts visibles.

**Groupes:** Vous pouvez créer des groupes et ajouter des contacts aux groupes à partir de votre contact téléphonique.

**Numéros bloqués:** Vous pouvez filtrer les appels et les SMS à partir de numéros de téléphone spécifiques.

**Gérer les comptes:** Vous pouvez synchroniser votre compte.

**Paramètres:** Vous pouvez définir l'affichage des noms de contact dans cette interface.

#### 4.7 Téléchargements

Vous pouvez utiliser les Téléchargements pour afficher une liste des fichiers et des applications que vous avez téléchargés à partir de la page web.

#### 4.8 Gmail

Vous pouvez vous connecter ou créer un nouveau compte Gmail grâce à cette fonction.

#### 4.9 Gestionnaire de fichiers

Le téléphone prend en charge la carte SD. Vous pouvez utiliser le Gestionnaire de fichiers pour gérer de manière pratique divers répertoires et fichiers du téléphone et de la carte SD.

#### 4.10 Radio FM

Veillez brancher le casque audio compatible au périphérique, et puis allumez la radio. Le câble du casque audio peut être utilisé comme antenne FM. Veuillez ajuster convenablement le volume lorsque vous écoutez la radio. L'usage continu d'un volume très élevé est dangereux pour vos oreilles.

#### 4.11 Galerie

Les photos et les vidéos prises à l'aide de la caméra, ou stockées dans le téléphone et la carte SD, peuvent être scannées à l'aide de cette fonction.

#### 4.12 Messagerie

Vous pouvez utiliser Messaging pour échanger des messages texte (SMS) et des messages multimédia (MMS) avec vos amis par l'intermédiaire de leurs téléphones mobiles.

##### ◆ Envoi d'un message

1. Appuyez sur l'icône du message sur l'écran d'accueil et appuyez sur l'icône d'ajout d'un message pour modifier un nouveau message.

2. Entrez le nom ou le numéro d'appel d'un contact dans le champ Vers. Lorsque les informations sont entrées, tous les contacts correspondants apparaissent. Appuyez sur un contact suggéré ou sur plusieurs contacts en tant que destinataire (s) du message.

3. Appuyez sur Entrer le message pour rédiger votre message. Appuyez sur l'icône menu pour insérer

un texte rapide.

4. Après avoir terminé le message, appuyez sur l'icône Envoyer pour envoyer votre message.

#### ◆ **Texte rapide**

Un texte rapide peut vous faire gagner du temps quand vous rédigez un messages avec un format similaire. Pour créer un texte rapide:

1. Appuyez sur l'icône message de l'écran d'accueil et appuyez sur l'élément du menu pour entrer les paramètres.
2. Appuyez sur Message texte (SMS) → Modifier un texte rapide pour créer ou modifier du texte rapide.

### **4.13 Musique**

Musique lit des fichiers audio stockés sur la carte SD de votre téléphone, alors avant d'ouvrir Musique, vous devez copier les fichiers audio de votre ordinateur vers la carte SD. Musique prend en charge une grande variété de formats de fichiers audio, afin que vous puissiez écouter la musique que vous achetez dans les magasins en ligne, la musique que vous copiez à partir de votre collection de CD, etc.

#### **Ecouter de la musique**

Vous pouvez écouter de la musique en utilisant le haut-parleur intégré du téléphone, au moyen d'un casque filaire ou d'un casque stéréo Bluetooth sans fil.

Touchez une chanson de votre bibliothèque pour l'écouter. L'écran de lecture s'ouvre et la chanson que vous avez touchée commence à passer. L'écran de lecture contient plusieurs icônes que vous pouvez toucher pour contrôler la lecture des chansons.

### **4.14 Téléphone**

Appuyez sur l'icône du téléphone de l'écran d'accueil ou de l'interface du menu principal. Trois onglets sont listés en haut de l'écran. Cliquez sur l'icône du clavier de numérotation, et ainsi vous pourrez saisir un numéro de téléphone pour émettre un appel.

*Remarque: Pendant une conversation, vous ne pouvez pas émettre un nouvel appel en ouvrant le clavier, en entrant le numéro et en appuyant sur la touche de numérotation. Si vous appuyez sur la touche de numérotation, la conversation en cours serait maintenue.*

### **4.15 Paramètres**

#### **【Suggestions】**

Vous pouvez utiliser les paramètres Suggestions pour configurer rapidement le verrouillage de l'écran, le fond d'écran, etc.

#### **【Réseaux sans fil & Réseaux】**

Vous pouvez utiliser les paramètres sans fil et ceux de réseau pour gérer votre carte SIM, configurer et gérer les connexions aux réseaux et aux périphériques, à l'aide du Wi-Fi. Vous pouvez également configurer dans cette interface, Bluetooth, l'utilisation des données, le mode avion, le tethering et les points d'accès portables, VPN et les réseaux cellulaires.

#### **【Dispositif】**

##### ◆ **Fonction Smart Wake**

Dessiner c, e, m, o, s, v, w, z et faire glisser vers la droite, vers le bas, vers le haut, vers la gauche, activera de nouveau la fonction correspondante lorsque l'affichage est en mode veille, vous pouvez désactiver ou activer cette fonction.

##### ◆ **Affichage**

Vous pouvez régler MiraVision™ (pour afficher l'optimisation de la qualité d'image), le niveau de luminosité, la luminosité adaptative, le fond d'écran, le mode veille, l'écran de veille, la taille de police, la



taille d'affichage lorsque vous faites tourner l'appareil dans cette interface.

#### ◆ **Notifications**

Vous pouvez gérer toutes les applications pour envoyer des notifications dans cette interface.

#### ◆ **Le son**

Il y a le volume du système, la sonnerie, d'autres sons que vous définissez.

#### ◆ **Applications**

Vous pouvez utiliser les paramètres Applications pour afficher les détails sur les applications installées de votre téléphone, gérer leurs données et les forcer à s'arrêter, pour afficher et contrôler les services en cours d'exécution et pour visualiser le stockage utilisé par les applications, etc.

#### ◆ **Espace de stockage**

Utilisez les paramètres de Stockage pour surveiller l'espace utilisé et l'espace disponible de votre téléphone et de votre carte SD et pour gérer votre carte SD.

#### ◆ **Batterie**

Vous pouvez afficher l'état de votre batterie, le niveau de la batterie et l'utilisation de la batterie dans cette interface.

#### ◆ **Mémoire**

Utilisez les paramètres de la Mémoire pour surveiller, pendant un certain temps, la mémoire moyenne utilisée et la mémoire libre de votre téléphone.

#### ◆ **Utilisateurs**

Vous pouvez partager ce périphérique avec d'autres personnes en créant des utilisateurs supplémentaires dans cette interface.

#### ◆ **Dura Speed**

Utilisez Dura Speed pour booster l'application de premier plan en restreignant les applications en arrière-plan qui sont désactivées dans la liste.

### **【Personnel】**

#### ◆ **Emplacement**

Vous pouvez activer Accès à mon emplacement, configurer le Mode: tel qu'une grande précision, une économie de batterie ou un appareil uniquement, etc. grâce à cette fonction.

#### ◆ **Sécurité**

Vous pouvez définir les paramètres de sécurité à l'aide de cette fonction.

Empreinte digitale

Vous pouvez déverrouiller l'empreinte digitale par des empreintes digitales. Vous pouvez ajouter les empreintes digitales d'un ou de plusieurs doigts pour supprimer ou débloquer l'empreinte digitale.

#### ◆ **Comptes**

Vous devez d'abord ajouter le compte avant d'utiliser cette fonction.

#### ◆ **Langue et saisie**

Utilisez les paramètres de Langue et ceux de la saisie pour sélectionner la langue du texte de votre téléphone et pour configurer la méthode de saisie.

#### ◆ **Sauvegarde et réinitialisation**

Vous pouvez sauvegarder vos données et réinitialiser votre téléphone avec cette interface.

### **【SYSTÈME】**

#### ◆ **Date et heure**

Vous pouvez utiliser les paramètres Date et Heure pour définir vos préférences concernant la manière dont seront affichées les dates. Vous pouvez également utiliser ces paramètres pour définir votre heure et votre fuseau horaire, plutôt que d'obtenir l'heure actuelle à partir du réseau, etc.

#### ◆ **Accessibilité**

Vous utilisez les paramètres d'Accessibilité pour configurer les plug-ins d'accessibilité que vous avez installés sur votre téléphone.

◆ **Impression**

Connectez-vous à l'impression avec le téléphone, imprimez des photos ou des fichiers selon vos besoins.

◆ **Marche & arrêt programmés**

Vous pouvez définir une certaine heure, le moment où le téléphone s'allumera /s' éteindra automatiquement.

◆ **A propos du téléphone**

Cette fonction vous permet de visualiser des informations relatives au téléphone.

#### **4.16 Boîte à outils SIM**

Le service STK est la boîte à outils de la carte SIM. Ce téléphone prend en charge la fonction de service. Les éléments spécifiques dépendent de la carte SIM et du réseau. Le menu de service sera automatiquement ajouté au menu du téléphone lorsqu'il est pris en charge par le réseau et par la carte SIM.

#### **4.17 Magnétophone**

Utilisez cette fonction pour enregistrer des fichiers audio. Trois icônes de fonction, au bas de l'écran de l'enregistreur, correspondent au début de l'enregistrement, à la lecture de l'enregistrement et à l'arrêt de l'enregistrement.

## 5 Annexe

### Annexe 1: Dépannage

Si vous trouvez des exceptions lors de l'utilisation du téléphone portable, rétablissez les paramètres d'usine, puis reportez-vous au tableau suivant pour résoudre le problème. Si le problème persiste, contactez le distributeur ou le fournisseur de services.

Faute	Cause	Solution
Erreur de carte SIM	La carte SIM est endommagée.	Contactez votre fournisseur de services réseau
	La carte SIM n'est pas dans la bonne position.	Vérifiez la carte SIM
	La face métallique de la carte SIM est sale.	Nettoyez la carte SIM avec un chiffon propre
Mauvaise qualité du signal reçu	Les signaux sont bloqués. Par exemple, les ondes radio ne peuvent pas être transmises correctement à proximité d'un bâtiment élevé ou d'un sous-sol.	Déplacez-vous vers un endroit où les signaux peuvent être transmis correctement
	Des congestions de ligne peuvent se produire lorsque vous utilisez le téléphone portable pendant les heures de trafic élevé	Évitez d'utiliser le téléphone pendant les heures à fort trafic
Le téléphone portable ne peut pas être mis en marche	La batterie est déchargée	Chargez la batterie
On ne peut pas passer des appels	L'interdiction d'appel est activée	Annulez l'interdiction d'appel
Le téléphone mobile ne peut pas se connecter au réseau	La carte SIM est invalide	Contactez votre fournisseur de services réseau

	Le téléphone mobile n'est pas dans une zone de service du réseau GSM	Déplacez-vous vers une zone de service de l'opérateur de réseau
	Le signal est faible	Déplacez-vous vers un endroit où la qualité du signal est meilleure
La batterie ne peut pas être rechargée	La tension de charge ne correspond pas à la plage de tension indiquée sur le chargeur	Assurez-vous que la tension de charge correspond bien à la plage de tension indiquée sur le chargeur
	Un mauvais chargeur est utilisé	Utilisez un chargeur spécialement conçu pour votre téléphone portable
	Mauvais contact	Assurez-vous que la fiche du chargeur est bien mise en contact avec le téléphone mobile

# Déclaration de conformité de l'UE (DoC)

## Par la présente, nous

Nom du fabricant: Hisense International Co., Ltd.  
Adresse: Floor 22, Hisense Tower, 17 Donghai Xi Road, Qingdao, 266071, China  
Code postal & ville: Qingdao  
Numéro de téléphone: +8653255753718

## déclaront que ce DoC est émis sous notre seule responsabilité et que ce produit:

Description du produit: Téléphone portable  
Désignation (s) du type: Hisense F17 Pro  
Marque déposée: Hisense

## Objet de la déclaration (identification ultérieure de l'équipement radio permettant la traçabilité, cela peut inclure une image couleur pour l'identification de l'équipement radio):

**Hisense F17 Pro, est un Smartphone qui fonctionne avec un Octa-core CPU et qui peut utiliser les réseaux 2G, 3G, 4G, ainsi que Bluetooth, WiFi, GPS et FM.**

**est conforme à la législation pertinente en matière d'harmonisation de l'Union:**

**Directive Equipement radio: 2014/53/EU**

et d'autres lois d'harmonisation de l'Union, le cas échéant:

**en référence aux normes appliquées suivantes:**

**Projet ETSI EN 301 489-1 V2.2.0(2017-03)**

**Projet final ETSI EN 301 489-9 V2.1.1(2017-03)**

**Projet ETSI EN 301 489-17 V3.2.0(2017-03)**

**Projet ETSI EN 301 489-19 V2.1.0(2017-03)**

**Projet ETSI EN 301 489-52 V1.1.0(2016-11)**

**ETSI EN 301 511 V12.5.1; ETSI EN 301 908-1 V11.1.1; ETSI EN 301908-2 V11.1.2; ETSI EN 301908-13 V11.1.2**

**EN 303 413 V1.1.1 (2017-06); ETSIEN 300 328V2.1.1(2016-11); Projet final EN 303 345 V1.1.7 (2017-03);**

**EN 50360:2017, EN 50566:2017, EN 62209-1:2016, EN 62209-2:2010, EN 62479:2010**

**EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013;**

**EN 50332-1:2013; EN 50332-2:2013;**

**EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014**

**EN 61000-3-3:2013, EN 55035:2017**



**Le corps notifié CEM avec le corps notifié, portant le numéro1942, a effectué:**

**Modules applicables: B+C**

**Le cas échéant:**

Le certificat d'examen de type UE délivré.

Description des accessoires et composants, y compris les logiciels, qui permettent à l'équipement radio de fonctionner selon les prévisions et couvert par le DoC:

Chargeur	Marque: Hisense Modèle: TPA-97050100VU Entrée: 100-240V~, 50/60Hz, 0,15A; Sortie: 5,0V DC, 1,0A
Batterie	Marque: Hisense, Modèle: LIW38245; Évaluation: 2450mAh
Câble USB	Micro USB-0,8 m
Écouteur	1,2m
Version du logiciel	Hisense_F17_4G_20_S01_20180205
Version du matériel:	YK736-MB-V0.2

Signé

pour et au nom de:

Qingdao 12/01/2018

Sun Xiaoyin, Product Manager

Lieu et date de délivrance

Nom, fonction et signature