

Procédure de mise à jour firmware du 43M3000

1. Identifier la bonne version de firmware en vérifiant le code HSSO présent sur l'étiquette à l'arrière de votre téléviseur



2. Si votre code est bien le **HSSO-43300673EU**, télécharger les fichiers sous : http://www.hisense.fr/telechargement/TV/K300/43M3000/HSSO-43300673EU/upgrade_loader.pkg (version **H1110**)
3. Mettre le fichier à la racine d'une clé USB formaté en FAT32

Nom	Modifié le	Type	Taille
upgrade_loader.pkg	17/02/2015 16:59	Fichier PKG	286 471 Ko

4. Noter la version de firmware actuellement installée **Menu > Tous > A propos > Information système**
5. Eteindre le téléviseur avec le bouton de la télécommande
6. Allumer le téléviseur avec le bouton de la télécommande et maintenir enfoncé jusqu'à apparition du message « *Software Updating* »
7. Le logo Hisense s'affiche puis le message de mise à jour apparaît



8. Attendre environs 10 minutes que la mise à jour s'effectue. **NE PAS ETEINDRE OU DEBRANCHER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE**
9. A la fin de la mise à jour le Téléviseur redémarre automatiquement
10. Vous pouvez vérifier la mise à jour dans le **Menu > Tous > A propos > Information système**