

Procédure de mise à jour firmware du 49M3000

1. Identifier la bonne version de firmware en vérifiant le code HSSO présent sur l'étiquette à l'arrière de votre téléviseur



2. Si votre code est bien le **HSSO-49300629EU**, télécharger les fichiers sous : http://www.hisense.fr/telechargement/TV/K300/49M3000/HSSO-49300629EU/upgrade_loader.pkg (version **H1110**)
3. Mettre le fichier à la racine d'une clé USB formaté en FAT32

| Nom | Modifié le | Type | Taille |
|--------------------|------------------|-------------|------------|
| upgrade_loader.pkg | 17/02/2015 16:59 | Fichier PKG | 286 471 Ko |

4. Brancher la clé USB sur le Téléviseur allumé sur le port USB2.0 (blanc)
5. Noter la version de firmware actuellement installée **Menu > Tous > A propos > Information système**
6. Eteindre le téléviseur avec le bouton de la télécommande
7. Allumer le téléviseur avec le bouton de la télécommande et maintenir enfoncé jusqu'à apparition du message « *Software Updating* »
8. Le logo Hisense s'affiche puis le message de mise à jour apparait



9. Attendre environs 10 minutes que la mise à jour s'effectue. **NE PAS ETEINDRE OU DEBRANCHER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE**
10. A la fin de la mise à jour le Téléviseur redémarre automatiquement
Vous pouvez vérifier la mise à jour dans le **Menu > Tous > A propos > Information système**